



## MODE D'EMPLOI

Article N° : 44 900 00 / 44 900 05

### DYNAMOMETRE DE COLIN

**Pour la pression :** Prendre le dynamomètre dans la main et presser fortement en fermant les doigts sur l'instrument. L'aiguille de pression se déplacera en actionnant le curseur au maximum réalisé. La lecture se fait sur l'échelle de pression intérieure exprimée en kilo de 0 à 70 kg pour le modèle 44 900 00 et de 0 à 45 kg pour le modèle 44 900 05.

**Pour la traction :** Vous devez vous munir préalablement d'une chaîne de traction que vous accrocherez à l'une des extrémités de l'instrument. Puis vous tirez sur la chaîne pour calculer la traction, l'aiguille se déplacera en actionnant le curseur au maximum réalisé. La lecture se fait sur l'échelle de traction extérieure exprimée en kilo de 0 à 200 kg pour le modèle 45 900 00 et de 0 à 120 kg pour le modèle 44 900 05.

#### PRECAUTION D'EMPLOI :

Nettoyer après chaque usage.

Ne pas endommager le système mécanique de mesure.